


Prinsipp for utførelse av elementskjøt i med utfrest spor (not) og innfelt kryssfiner (fjær).

Alle mål i mm

Rev.	Dato	Rev. gjelder	Sign.			
Treteknisk 		BSM				
Norsk Treteknisk Institutt		Byggesystemer i				
Postboks 113 Blindern		massivtrelementer				
NO-0314 Oslo		Sammenføring				
Tel: 98 85 33 33		Elementskjøt med kryssfinerlask				
www.treteknisk.no						
Dato	Tegn.	Godkj.	Mål.	Ordre nr.	Tegning nr.	Rev.
2011.07.01	S.Ei	JAA	A4 1:7	P370049	201	0